



Linha de Altura

# TRAVA QUEDAS RETRÁTIL

## CAIXA EM ABS COM FITA DE 6 M

**CÓDIGO:**

VIC-29.181

**CA (valido até):**

Não aplicável

**COMPOSIÇÃO:**

Plástico ABS\*, poliéster e aço

**TAMANHOS:**

Não aplicável

**COR:**

Vermelha

**EMBALAGEM:**

1 peça

**VALIDADE (do produto):**

Indeterminada

**DESCRIÇÃO**

Trava quedas retrátil com dispositivo em caixa plástica (ABS)\*, com fita de poliéster de 20 mm de largura e 6 metros de comprimento, possui conector de aço galvanizado, classe T com abertura de 17 mm, e classe B com abertura de 20 mm.

**VANTAGENS E BENEFÍCIOS**

Modelo compacto com peso reduzido. Retenção de queda mais rápida e com menor distância de parada quando comparada aos talabartes. Capacidade de carga até o limite de 140 kg (incluindo vestimentas, cinturão, ferramentas e equipamentos transportados junto ao corpo). Dispositivo indicador de queda. QR code para sistema de inspeção através do app MOB INSPEÇÃO.

**RECOMENDADO PARA**

Desenvolvido para proteção contra quedas de trabalhadores, usado em pontos específicos onde a altura do ponto de ancoragem é muito distante do usuário. Por exemplo: linhas de vida, manutenção de telhados, descarregamentos e carregamentos de caminhões, andaimes, torres, poços, etc. O usuário deverá ler o manual de instrução e inspecionar todos os equipamentos de prevenção de quedas antes da instalação.

**INSTRUÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO**

Consulte o Manual de Instruções disponível em:  
[www.vicsa.com.br](http://www.vicsa.com.br)





## Linha de Altura



## RESULTADO NORMAS TÉCNICAS

ABNT NBR 14628:2020 | CERTIFICADO INMETRO  
EN 360:2002 | EN 364:1992



## DURABILIDADE / VIDA ÚTIL

A durabilidade ou vida útil do equipamento é determinada através de uma sistemática de inspeção, conforme exigência da NR35, e da programação das manutenções recomendadas, a fim de garantir que sua integridade física esteja preservada. Caso apresente qualquer sinal de avaria, defeito, degradação ou tenha sofrido impacto de queda, o equipamento deve ser inutilizado e descartado, exceto se sua restauração ou reparo forem efetuados conforme observado no Manual de Instruções.

\* ABS - ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO

